

KODPOS 80 Yazıcı Kesme ve çıktı öncesi ve sonrası uyarı sesi ayarları

- 1- Kurulum tamamlandıktan sonra denetim masası aygıt ve yazıcılar ekranından yazıcının üzerine sağ tıklayıp çıkan seçeneklerde yazıcı özellikleri seçilerek ilerle.
- 2- Gelen ekranda Tercihler kısmını seç

EVA G Özellikleri

Renk Yönetimi Güvenlik Aygıt Ayarları

Genel Paylaşım Bağlantı Noktaları Gelişmiş

✓ EVA G

Kısayol:

Açıklama:

Model: EVA G

Özellikler

Renkli: Hayır

Çift yüzü: Hayır

Zımbala: Hayır

Hız: Bilinmeyen

En yüksek çözünürlük: 203 dpi

Kullanılabilir kağıt boyutu: 80(72) x 297 mm

Tercihler... Sınama Sayfası Yazdır

Tamam İptal Uygula

- 3- Çıkan ekranda kesme ayarlarını yapılandırmak için üst sekmeden Kağıt/Kalite seç sonrasında isteğe bağlı ayarı yapılandırmak için kağıt kaynağı bölümünden istenilen seçimi yap.

EVA G Yazdırma Tercihleri

Yerleşik Kağıt/Kalite

Tepsi Seçimi

Kağıt Kaynağı:

Ortam:

Otomatik Seç

Otomatik Seç

Form[Cut]

Report[Cut]

No Cut[No Feed]

Report[No Cut]


Form[No Cut]

Gelişmiş...

Tamam İptal Uygula

Uyarı Sesi Ayarı

4- Gelişmiş seçeneğini seçerek ilerle.



5- Çıkan ekranda yazıcı özellikleri bölümünde çıkış kutusu yan tarafında bulunan seçeneklerden Çıktı öncesi ve sonrası uyarı sesi veya hiç ses çıkarmama ayarlarını seç ve tamam seçeneğini seçerek işlemi tamamla.

